

ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB
24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.
Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.
Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2
Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parametrerbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.
Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.
Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).
Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.
Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.
Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.
Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).
Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).
Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.
Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.
Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.
Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).
Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronik AG.
Direkte styring af motoren via ACB mulig.
Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.
Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.
Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.
Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder
Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet
Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning
Option "HP" - Åbningsprogrammering
Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer
Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.
Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s
Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse
Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse
Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse
Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til

MaschRL/42/EG

Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til

MaschRL/42/EG

Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til
overvågning af lukkekanten på motoren

Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske data:

Forsyning: 24 V DC / ±15 %

Strømforbrug:

0,6 A (til 350 mm åbning)

0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)

1 A (til 700 mm åbning)

1 A (til 800 - 1300 mm åbning)

Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)

Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryder

Konfiguration: Main eller Sub

Design: Højre eller venstre

Trykkraft: 250 N

Trækkraft: 250 N

Nominel låsekraft **: 1500 N

Levetid: 20000 dobbeltoperationer *

Åbning: 300 mm - 1300 mm

Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s

Hastighed ÅBNE - ABV:

9,4 mm/s (til 350 mm åbning)

13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Hastighed LUKKE:

5 mm/s (til 350 mm åbning)

6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Beskyttelsesklasse: IP 32

Måling af lydtryk (støjemission): LpA ≤ 35 dB(A)

Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C

Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)

Hus: Aluminium

Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS

Tilslutning: Silikonekabel

B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm

* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!

** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>**Vigtige noter:**

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer. [Date Here]

Szanowny Rodzicu/Opiekunie!

U osoby ze szkoły Pana/Pani dziecka został ostatnio zdiagnozowany mięczak zakaźny. Mięczak zakaźny jest wywoływany przez wirusa, który najczęściej atakuje zewnętrzną warstwę skóry.

Oznaki i objawy mięczaka zakaźnego obejmują zmiany skórne mające zazwyczaj postać małych, różowych, białych lub cielistych guzków na skórze z niewielkim wgłębieniem pośrodku. Zazwyczaj guzki te nie bołą, ale czasem może się zdarzyć, że będą zaczerwienione, spuchnięte, swędzące i bolesne. Zazwyczaj zmiany te mają od 2 do 5 mm. U osób zdrowych zmiany te mogą ustępować samoistnie bez leczenia w ciągu 6 do 12 miesięcy, ale niektóre mogą się utrzymywać nawet do 4 lat.

Wirusy wywołujące mięczaka zakaźnego zazwyczaj przenoszą się przez bliski kontakt z zarażoną osobą lub przez zakażone przedmioty i powierzchnie. Mięczak zakaźny nie jest wysoce zakaźny. Częściej przenosi się na inne powierzchnie ciała zarażonego dziecka niż na inne dzieci.

Pana/Pani lekarz rodzinny może zdiagnozować mięczaka zakaźnego na podstawie zgłoszonych objawów oraz wyglądu i umiejscowienia zmian skórnych. Mięczak zakaźny u zdrowych osób ustąpi sam z czasem, leczenie może nie być konieczne. Jednak u niektórych dzieci leczenie może być wskazane ze względów estetycznych, jeśli pojawiło się u nich dużo widocznych zmian lub w przypadku występowania chorób towarzyszących (na przykład pewnych alergii skórnych), które ułatwiłyby rozprzestrzenianie się choroby na całe ciało.

Ucząc dziecko dokładnego mycia rąk wodą z mydłem po skorzystaniu z toalety i po dotknięciu zmian skórnych, może Pan/Pani przyczynić się do ograniczenia przenoszenia choroby. Należy uczyć dzieci, aby unikały drapania się, dotykania i skubania guzków. Nie wolno dzielić się ubraniami ani ręcznikami.

W razie pytań dotyczących powyższych informacji prosimy o kontakt z pielęgniarką szkolną.

Dziękujemy za współpracę.

Z poważaniem

[Principal]

[School Nurse]